

住友 QT8N 泄油管安装注意事项

住友 QT 系列伺服泵均有强制冷却泄油口，允许耐压 0.3Bar。并要求必须单独回油箱，和确保管路设计使油泵壳体内压力小于 0.3Bar。

QT8N 结构较容易出现过渡接头旋入过多，造成泄油不畅壳体压力过高损坏泵轴封。

建议按以下方法安装泄油口过渡接头

- 泄油口位于油泵后盖中央处。
- 总深度 10mm，螺纹深 8 mm。
- 安装过渡接头时先在螺纹 8 mm 做好记号。
- 缠生料带时在接头前端留出一圈，防止接头旋入时生料带挤入泵内。
- 过渡接头旋入至记号处。



